

アイドリングストップキャンセラー取付説明書

【機能】

- ・エンジン始動後、自動でアイドリングストップ（ECON）ボタンを押す商品です。
- ・取付はスイッチ裏のコネクターにカプラーONで完了です。

AS-H04

【対応車種】

- ・ホンダ N-BOX 令和3/12～ JF3/JF4 （電子パーキングブレーキ搭載車用）

【取付方法】



1. ウエザー ストリップを取り外します。

※手で引っ張れば取れます。



2. スタートボタン側からパネルを外します。

※手で下側を持ち引っ張れば取れます。



3. 次にハンドル下からシフトレバーまで取り外します。

※一枚パネルになってます。



4. シフトレバー周りのパネルを取り外します。



5. ECONスイッチ裏のコネクターに当商品を割りこませます。

6. 取り外した逆の手順でパネルを組み付ければ終了です

【注意・免責事項】

- ・本製品の取付及び使用に関する事故、キズ、ケガ等すべてにおきまして当方では一切の責任を負いません。
- ・十分な注意をして取付、使用を行って下さい。

※エンジンの再始動は10秒程度間隔を空けて行って下さい。